

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Бентонитовый шнур следует хранить в сухом проветриваемом помещении в заводской упаковке, без воздействия деформирующих нагрузок. Следует защищать от попадания на него влаги, нефтепродуктов, органических растворителей и солнечной радиации. Срок хранения - 5 лет со дня изготовления.

Бентонитовый шнур поставляется в картонных коробках по 20 м. п. В коробке находятся 4 бобин по 5 м, которые прокладываются антиадгезионной бумагой.

Бентонитовый шнур перевозят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки в условиях, исключающих его механическое повреждение и загрязнение

ГАРАНТИИ И ЗАМЕЧАНИЯ

Срок эксплуатации изделий в конструкции – не менее срока эксплуатации сооружения в целом.

Гарантии качества обеспечиваются ООО «Гидрокс» на основании поточных лабораторных испытаний в каждой партии. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики изделий, не ухудшающие их конечные свойства, основываясь на результатах новых разработок.

Определение областей применения, а так же соответствие выбранного типа изделия назначению и условиям его эксплуатации потребитель определяет самостоятельно. Не стандартные условия применения требуют согласования со специалистами ООО «Гидро


КС

»

По требованию заказчика возможны разработка и изготовление специальных изделий (профилей, мембран и пр.) с характеристиками, позволяющими эффективно реализовать схемы герметизации для конкретных условий (повышенная устойчивость к химически агрессивным соединениям, морской воде, морозу, изменение параметров набухания-расширения и др.)


ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕНТОНитОВОГО ШНУРА:

{webgallery}



{/webgallery}

{webgallery}



{/webgallery}

{webgallery}

{/webgallery}

- [Бентонитовый шнур. Описание.](#)
- [Преимущества и технические характеристики.](#)
- [Область применения, Монтаж и установка.](#)